

Инструкция по установке защиты фар производства «СА Пластик»



1. Открыть капот автомобиля (рис.1)
2. Снять с защиты фар защитную пленку (рис.2)
3. Завести нижние крючки защиты фар в зазор между бампером и фарой (рис.3, 4)
4. Завести верхние крючки и защелкнуть их на основании фары (рис.5, 6)
5. Закрыть капот (рис. 7)